



FACKELDESIGN

— FEUER + FORM —

Objekt- Pflege- Gebrauchs- und Sicherheitshinweise

für Wachstuchfackelhalter mit Wachstuchfackelbrenn-
körper bitte vor dem Gebrauch aufmerksam lesen!

Wir freuen uns, dass du einen unserer Wachstuchfackelhalter erworben hast. Du hast ein von Hand gefertigtes Objekt gekauft, welches wir nach bestem Wissen und Gewissen gebaut haben. Es ist durchaus möglich, dass dein Objekt Herstellungsspuren aufweist. Diese sind in der Regel bewusst mit in die Arbeit eingeflossen, da es sich bei unseren Objekten immer um handwerklich hergestellte Gegenstände handelt. Du hast also ein sehr hochwertiges, beim deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), geschütztes Objekt erworben („eingetragenes Design“), von dem du auf Grund seiner Verarbeitung eine hohe Lebensdauer erwarten darfst. Damit dies so bleibt und damit du lange Freude an deinem Wachstuchfackelhalter hast, bitte ich dich die Objekt-, und Pflege-, sowie die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise zu beachten.

Brennmaterial

Dein Produkt wurde ausschließlich für die Verbrennung von Wachstuchfackeln hergestellt. Diese kannst du über www.fackeldesign.de, im gut sortierten Fachhandel oder online über bekannte Wareshops kaufen. Beim Nachkauf des Brennmaterials ist es wichtig darauf zu achten, dass der Wachstuchfackelhalter immer mit einer nach deutschen Richtlinien geprüften Wachstuchfackel mit einem Außendurchmesser von 3 cm und passender Fackellänge betrieben wird. Der bei anderen Händlern mitgelieferte Holzgriff, muss vor dem Entzünden der Fackel herausgezogen werden und wird nicht mehr benötigt. Die Brenndauer einer ca. 55 cm langen Wachstuchfackel beträgt ca. 70 bis 90 Minuten. Du kannst die Brenndauer der Wachstuchfackel zeitlich begrenzen, indem du den Brennkörper vor dem Entzünden in der Länge kürzt. Nach dem Prinzip halbe Wachstuchfackel = halbe Brenndauer.

Infoblatt bitte wenden.

Materialeigenschaften/ Pflege

Um den ursprünglichen Glanz eines Edelstahlfackelhalters wieder herzustellen, kannst du den Schmutz mit einem Schleifvlies für Edelstahl fast rückstandslos abreiben. Rostende Objekte können witterungs- und materialabhängig unterschiedlich rosten, worauf wir keinen Einfluss haben. Jeder Stahl kann in Verbindung mit andern Materialien wie Holz oder Stein Verfärbungen hervorrufen. Sei dir dessen bitte bewusst, wenn du eines der Objekte z.B auf die Terrasse oder Pflasterung stellst. Um die Farbe eines schwarzen Objekts (Schwarzstahl) möglichst lange zu erhalten empfehlen wir, das Objekt vor dem ersten Gebrauch und danach in regelmäßigen Abständen, mit ökologischem Öl wie z.B. Rapsöl, dünn abzureiben. Ein bewährtes Verfahren, welches schon die Römer zum Schutz vor Verwitterung von Metallen anwendeten.

Gebrauch

Bevor du die Wachstuchfackel am oberen Ende anzündest stelle sicher, dass der Wachstuchfackelhalter stand-sicher, im 90° Winkel, aufrecht steht und im Laufe des Abbrennens seine Position nicht ändert. Entzünde den Fackelkörper nur bei absoluter Windstille und erst, wenn du dich informiert hast, dass während der Brennzeit kein Wind zu erwarten ist. Achte darauf, dass immer genügend Abstand zu brennbaren und hitzempfindlichen Materialien gehalten wird. Die Wachstuchfackeln sind nur für eine Verbrennung im Außenbereich geeignet. Entzünde die Wachstuchfackel daher nur im Freien und in gut belüfteter Umgebung, nie in geschlossenen oder überdachten Bereichen, da beim Brennvorgang Rauch, Ruß und Asche entsteht. Achte also auch darauf, dass du und Andere diesen nicht einatmest! Bedenke, dass Teile des Stahlfackelhalters auch nach Erlöschen der Flamme noch heiß sein können.

Die Wachstuchfackel kann ungleichmäßig abbrennen und es bilden sich eventuell Wachsnasen/ Wachstropfen. Um Schäden zu vermeiden empfehlen wir darauf zu achten, dass der Untergrund für das Objekt leicht zu reinigen ist. Der Wachstuchbrennkörper verbrennt vollständig. Sollten dennoch Reste übrig bleiben entsorge diese erst nach dem du sichergestellt hast, dass sich in der Asche oder den Resten keine Glutnester mehr befinden!

Sicherheit

Lass das brennende Feuer nie unbeobachtet!

Der brennende Wachstuchfackelkörper darf nach dem Entzünden nur im Notfall mit feuerfesten Handschuhen aus dem Wachstuchfackelhalter geholt werden, da erhebliche Verbrennungsgefahr besteht! Zum Löschen der Fackel ersticke Sie im Sand. Nicht mit Wasser löschen, da Wachsreste spritzen können! Achte darauf, dass der Fackelhalter sowie die Wachstuchfackel nie in Kinderhände gelangen! Für Schäden durch unsachgemäße Benutzung wird keine Haftung übernommen!