



FACKELDESIGN

— FEUER + FORM —

Objekt- Pflege- Gebrauchs- und Sicherheitshinweise für Wachsfeuer -Stelen mit Brenndosen bitte vor dem Gebrauch aufmerksam lesen!



Wir freuen uns, dass du eine unserer Wachsfeuer -Stelen erworben hast! Du hast ein von Hand gefertigtes Objekt gekauft, welches wir nach bestem Wissen und Gewissen gebaut haben.

Es ist durchaus möglich, dass dein Objekt Herstellungsspuren aufweist. Diese sind in der Regel bewusst mit in die Arbeit eingeflossen, da es sich bei unseren Objekten immer um handwerklich hergestellte Gegenstände handelt. Du hast also ein sehr hochwertiges Objekt erworben von dem du auf Grund seiner Verarbeitung eine hohe Lebensdauer erwarten darfst. Damit dies so bleibt und damit du lange Freude an deiner Wachsfeuer -Stele hast, bitten wir dich die Objekt-, und Pflege-, sowie die Gebrauchs- und sicherheitshinweise zu beachten.

Brennmaterial

Deine Wachsfeuer -Stelen wurde ausschließlich für die Verbrennung von Wachs Brenndosen hergestellt. Diese kannst du über fackeldesign.de, im gut sortierten Fachhandel oder online über bekannte Warenhops kaufen. Die Brenndauer einer Wachs Brenndose beträgt ca. 3 Stunden. Die Brenndose kann im ausgekühlten Zustand immer wieder mit deinen Wachsresten nachgefüllt werden. So kann die Brenndauer bis zu 20 Stunden betragen! Ist der Holzfaser-Docht einmal ausgebrannt kann er nicht wieder verwendet werden. Wir empfehlen daher eine Nachfüllung ca. alle 2 Stunden. Die Brenndosen dürfen nicht feucht werden, da sie sonst irgendwann durchrosten können.

Materialeigenschaften/ Pflege

Jeder Stahl so auch Rost kann in Verbindung mit andern Materialien wie Holz oder Stein nicht entfernbare Verfärbungen hervorrufen. Sei dir dessen bitte bewusst, wenn du eines der Objekte z.B auf Steine oder andere Untergründe stellst.

Gebrauch

Bevor du die Brenndose mit dem Feuerzeug entzündest, stelle sicher, dass die Feuerstele standsicher, im 90° Winkel aufrecht steht und im Laufe des Abbrennens ihre Position nicht ändert. Grabe das Objekt also so tief ein, dass es durch anstoßen oder Wind nicht umstürzen kann und sicher und stabil steht! Entzünde die Brenndose nur bei absoluter Windstille und erst, wenn du dich informiert hast, dass während der Brennzeit kein Wind zu erwarten ist. Achte darauf, dass immer genügend Abstand zu brennbaren und hitzeempfindlichen Materialien gehalten wird. Die Brenndosen sind nur für eine Verbrennung im Außenbereich geeignet! Entzünde die Brenndose daher nur im Freien und in gut belüfteter Umgebung nie in geschlossenen oder überdachten Bereichen, da beim Brennvorgang Rauch, Ruß und Asche entsteht. Achte also auch darauf, dass du und Andere diesen nicht einatmest! Bedenke, dass Teile der Feuerstele auch nach Erlöschen der Flamme noch heiß sein können. Das Objekt darf erst bewegt werden, wenn sichergestellt wurde, dass die Flamme erloschen und der Wachs erkaltet und ausgehärtet ist.

Sicherheit

Lass das brennende Feuer nie unbeobachtet! Löschen der Flamme nur durch aufsetzen und somit ersticken mit mitgeliefertem Flammendeckel. Nicht mit Wasser löschen oder versuchen die Flamme aus zu blasen, da hierbei Wachsreste spritzen können und erhebliche Verbrennungsgefahr besteht! Die Ausgebrannte Brenndose erst im Hausmüll entsorgen, wenn sichergestellt ist, dass sie komplett kalt ist und keine Entzündungsgefahr mehr besteht. Wir empfehlen dazumindestens 72 Stunden nach Erlöschen abzuwarten. Achte darauf, dass die Feuerstelle sowie die Brenndose nie in Kinderhände gelangt! Für Schäden durch unsachgemäße Benutzung wird keine Haftungübernommen! Solltest du dir unsicher im Umgang mit Feuer sein, entzünde die Flamme nicht. Wir nehmen alle Objekte gerne wenn sie unbenutzt sind wieder zurück.