



FAKELDESIGN

— FEUER + FORM —

Objekt- Pflege- Gebrauchs- und Sicherheitshinweise für Feuerstelen mit Brenndosen bitte vor dem Gebrauch aufmerksam lesen!

Wir freuen uns, dass du eine unserer Feuerstelen erworben hast. Du hast ein von Hand gefertigtes Objekt gekauft, welches wir nach bestem Wissen und Gewissen gebaut haben.

Es ist durchaus möglich, dass dein Objekt Herstellungsspuren aufweist. Diese sind in der Regel bewusst mit in die Arbeit eingeflossen, da es sich bei unseren Objekten immer um handwerklich hergestellte Gegenstände handelt. Du hast also ein sehr hochwertiges, beim deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geschütztes Objekt erworben („eingetragenes Design“), von dem du auf Grund seiner Verarbeitung eine hohe Lebensdauer erwarten darfst. Damit dies so bleibt und damit du lange Freude an deiner Feuerstele hast, bitten wir dich die Objekt-, und Pflege-, sowie die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise zu beachten.

Brennmaterial

Dein Produkt wurde ausschließlich für die Verbrennung von Brenndosen hergestellt. Diese kannst du über www.fackeldesign.de, im gut sortierten Fachhandel oder online über bekannte Wareshops kaufen. Die Brenndauer einer Wachsbrenndose beträgt ca. 3-5 Stunden. Der Betrieb ist auch mit Bioethanol Dosen aus dem Fachhandel möglich. Hierbei bitte auf Passgenauigkeit und Herstellerangaben achten. Die Brenndosen dürfen nicht feucht und nur ein mal benutzt werden.

Materialeigenschaften/ Pflege

Jede Feuerstele aus Eiche Massivholz ist in ihrer Maserung, Textur, Wuchsform und Gewicht unterschiedlich. Äste oder Risse zeichnen das rustikale Objekt aus und sind bewusst nicht aussortiert worden. Die Anzahl und Größe dieser kann stark variieren. Massivholz wird bei Trockenheit immer schwinden, reißen und sich eventuell leicht verdrehen/verziehen. Dies ist ein natürlicher, unaufhaltsamer Prozess. Holz, welches mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, wird sich ausdehnen und mit der Zeit unschön und marode. Der Edelstahl (V2A) hingegen bleibt formstabil und es können sich so Absätze zwischen den Materialien bilden. Der Edelstahlaufsatz oben ist nur leicht „auf-geklemmt“ damit dieser zur eventuellen Reinigung abgenommen werden kann. Um den ursprünglichen Glanz eines Edelstahls (V2A) wiederherzustellen, kannst du den Schmutz mit einem Schleifvlies für Edelstahl fast rückstandslos abreiben.

Jeder Stahl kann in Verbindung mit andern Materialien wie Holz oder Stein Verfärbungen hervorrufen. Sei dir dessen bitte bewusst, wenn du eines der Objekte z.B auf die Terrasse oder andere Untergründe stellst.

Infoblatt bitte wenden

Die geschliffene Massivholzoberfläche ist zur möglichst langen Erhaltung der natürlichen Holzfarbe mit einem OSMO UV-ÖL- Anstrich veredelt worden. Je weniger das Objekt der Witterung (Sonne/ Regen) ausgesetzt ist, desto geringer ist die Neigung zum verblassen. Zum optimalen Erhalt der Holzfarbe empfehlen wir die Feuerstele vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung zu schützen.

Edelstahl (V2A) kann das Holz trüben, wenn beides zusammen hoher Feuchtigkeit ausgesetzt wird, im schlimmsten Fall bilden sich Wasserflecken. Leichter „Flugrost“ ist bei allen Edelstahlteilen möglich und lässt sich nicht verhindern.

Gebrauch

Bevor du die Brenndose mit dem Feuerzeug entzündest, stelle sicher, dass die Feuerstele standsicher, im 90° Winkel aufrecht steht und im Laufe des Abbrennens ihre Position nicht ändert. Bei hohen Objekten ist die mitgelieferte Standplatte am Objekt fest zu schrauben oder der Erdspieß unten ein zu schieben. Mitgeliefert werden immer beide Varianten (Standplatte + Erdspieß). Sind im unteren Bereich keine Löcher für Schrauben oder Erdspieß vorhanden wird auch keine Standplatte oder Erdspieß benötigt (bei kleinen Objekten). Alle Objekte dürfen nur auf fester, gerader, sauberer Oberfläche standsicher aufgestellt werden. Stelle sicher, dass das Objekt nicht umfallen kann. Entzünde die Brenndose nur bei absoluter Windstille und erst, wenn du dich informiert hast, dass während der Brennzeit kein Wind zu erwarten ist. Achte darauf, dass immer genügend Abstand zu brennbaren und hitzeempfindlichen Materialien gehalten wird. Die Brenndosen sind nur für eine Verbrennung im Außenbereich geeignet. Entzünde die Brenndose daher nur im Freien und in gut belüfteter Umgebung Nie in geschlossenen oder überdachten Bereichen, da beim Brennvorgang Rauch, Ruß und Asche entsteht. Achte also auch darauf, dass du und Andere diesen nicht einatmest! Bedenke, dass Teile der Feuerstele auch nach Erlöschen der Flamme noch heiß sein können.

Das Objekt darf erst bewegt werden, wenn sichergestellt wurde, dass die Flamme erloschen und der Wachs erkaltet und ausgehärtet ist.

Sicherheit

Lass das brennende Feuer nie unbeobachtet!

Löschen der Flamme nur durch aufsetzen und somit ersticken mit mitgeliefertem Flammendeckel.

Nicht mit Wasser löschen oder versuchen die Flamme auszu blasen, da hierbei Wachsreste spritzen können und erhebliche Verbrennungsgefahr besteht! Ausgebrannte Brenndosen erst im Hausmüll entsorgen, wenn sichergestellt ist, dass sie komplett kalt ist und keine Entzündungsgefahr mehr besteht. Wir empfehlen dazu mindestens 72 Stunden nach Erlöschen abzuwarten.

Achte darauf, dass die Feuerstele sowie die Brenndose nie in Kinderhände gelangt!

Für Schäden durch falsche Benutzung wird keine Haftung übernommen!